

INSTRUKTION DÖRRAUTOMATIK

Med omkopplaren (20) på automatiken kan man välja hur automatiken ska fungera. Pausa två sekunder på 0 innan ni slår om till I eller II.

Läge II = Normal drift automatik

Läge 0 = Natt/OFF (För att stänga av)

Läge I = Kontinuerligt öppen (för att ställa upp)

Övrigt:

Ställ aldrig upp dörren utan att ändra läge på automatiken.

Absolut ingen tejp på slutblecket för att ställa upp dörren.

Alla medlemmar är ansvariga för att säkerställa att dörren hanteras och stängs ordentligt av gäster eller mäklare.

